



用户手册

曼陀罗疗愈棒



使用工具前请仔细阅读本手册。

版本 5.2
更新日期:2026年 7月 2日

1. 概述

1.1 产品特点及用途

曼陀罗疗愈棒是一款时尚便捷的健康设备，采用先进的光疗和标量波技术，旨在恢复身体平衡并提升整体健康。通过其强大的量子线圈和双线线圈，它能够帮助协调身体的能量流动，促进放松和活力。

搭配**曼陀罗疗愈棒应用程序**，您可以上传和创建自定义预设，实现个性化的能量平衡。应用程序还内置了多种预设程序，方便及时使用。此外，通过集成曼陀罗扫描功能，您可以分析身体的能量状态，并识别最佳的能量协调预设，以获得最佳效果。

您的**曼陀罗疗愈棒**已经过质量检测，随时随地为您的健康之旅提供支持。

1.2 安全提示

- 开箱时请检查所有配件。
- 阅读并遵循手册中的所有安全说明。

1.3 保修

- 您的曼陀罗疗愈棒自交付之日起享有一年保修服务。
- 如遇到任何问题，请立即联系客服。
- 以下情况下不在保修范围内：
 - 误用或疏忽
 - 未经授权的修改或拆卸
 - 海关/进口费或间接损坏
 - 如因误用需要维修，所有费用（包括运费）将由用户承担。

1.4 重要注意事项

- 如果设备出现损坏，请勿使用并马上联系客服。
- 使用前请确保电压与您所在国家/地区的标准相符。
- 首次使用前请至少充电1.5小时。
- 请勿拆卸或改装设备。
- 保持干燥（避免雨水、高湿度、高温和灰尘）。

1.5 维护

- 如果长时间未使用，请在使用前充电2小时。
- 使用软布或玻璃清洁剂进行清洁、维护。
- 保持设备清洁以确保其正常运行。

1.6 产品包含

- 曼陀罗疗愈棒
- USB Type-C 数据线
- 曼陀罗收纳袋
- 3个符号球

1.7 入门指南

- 按一下按钮即可开启设备。设备将启动并运行基本功能。
- 通过蓝牙连接至您的手机：MW2-XXXX
- 通过应用程序选择所需的治疗程序。
- 快速双击按钮即可关闭设备。设备将立即停止运行。.

1.8 高级设置\

- 有一个模式按钮，可选择四种模式：频率、基本程序/预设、蓝牙和音频。
- 有一个选择按钮，用于选择已上传到设备所有五个通道的基本程序和预设。
- 有一个开始按钮
 - 用于启动/停止基本程序和预设的运行。
- 在应用程序中：
 - 有 16 组基本程序可供选择。
 - 频率模式功能提供 41 个库组可供选择。
 - 频率模式允许用户输入所需的频率值（1-25MHz），并可调节 LED 指示灯。
 - 可通过曼陀罗扫描进行设置。
 - 预设功能允许用户创建自定义预设，并最多创建 5 个预设上传到曼陀罗魔杖中存储
 - 要使用该应用程序，必须始终开启蓝牙模式。
- 可设置语言，共支持 11 种语言。 - 开启此功能后，机器每次使用45分钟后将自动关机。

1.9 充电系统

- 断开充电器后 - 正常使用：4 个 LED 指示灯会依次闪烁，绿色、绿色、橙色、红色分别代表 100%、75%、50%、25% 的电量百分比。
- 当电池电量接近耗尽时，只有红色 LED 指示灯会闪烁，提示电池电量低于 10%。
- 充电时，设备将无法工作。LED 指示灯会根据电池电量百分比闪烁。
- 当电池充满电时，所有 8 个指示灯都会亮起，表示电池已准备就绪，可以使用了。

1.10 产品包含

- 曼陀罗魔杖
- USB Type-C 数据线
- 曼陀罗收纳盒
- 1 个符号球
- 黄铜水晶支架




2. 技术设备数据

2.1 规格


产品名称:	曼陀罗疗愈棒
外壳颜色:	金色
材料:	ABS塑料
输入电压:	5V DC
充电接口:	USB Type-C
电池类型:	3.7v / 2000 mAh 锂聚合物电池
手术:	Bluetooth 5.0
产品尺寸:	57 x 175 x 32 毫米 (宽x高x深)
毛重:	142克
主频:	1 Hz - 25MHz

2.2 概述及功能



2.3 水晶球支架设置

支架设计完美适配曼陀罗疗愈棒。支架的四个尖端之一有一个标记，该标记用于指导用户对齐并设置曼陀罗疗愈棒顶部的磁铁。



2.4 充电设置

1. 为曼陀罗疗愈棒充电时，将USB-C 数据线连接到设备并插入到电源适配器，然后接入电源。
2. 从空点状态充电需1.5小时，续航时间超过4小时。（电池容量可能会减少）
3. 当电池电量低时，状态灯将显示全红色。当电池充满时，状态灯将显示红色、橙色和绿色。



为保护电池寿命，请勿过度充电。

2.5 曼陀罗疗愈棒操作说明

设备开机后，请等待几秒钟仪完成初始化过程。

预设列表模式：

用户可以选择或创建自定义预设，也可以从基础程序中选择并上传到曼陀罗疗愈棒中。这样，未来无需手机或平板设备即可直接播放预设。

频率列表模式：


此模式允许用户选择并播放特定频率。用户还可以从频率库中上传频率到曼陀罗疗愈棒中，从而实现未来无需手机或平板设备即可直接播放频率。

蓝牙模式：

在与应用程序配对蓝牙之前，请将模式切换为“蓝牙模式”。

音频模式：

在播放疗愈音乐之前，请切换到音频模式。用户可以通过应用程序控制曼陀罗疗愈棒，并从平板设备播放音乐。设备的激光和标量波将与音乐同步脉冲。



Mode（模式）用于选择上述4种模式。

Select（选择）用于从1到5中选择频率预设。


Start（开始）用于开始播放预设。（适用于预设列表模式）

3. 曼陀罗疗愈棒应用程序


3.1 应用程序设置

曼陀罗疗愈棒应用程序适用于iOS和Android系统。iOS用户可从App Store下载，Android用户Google Play商店下载。中国用户请从<https://light-mandalas.com/application/> 下载。

App Store (iOS)




Play Store (Android)




3.2 通过应用程序配对蓝牙

点击右下角的“设置”图标，然后选择“设置曼陀罗疗愈棒”。应用程序将搜索附近的设备。选择显示的序列号以通过蓝牙连接



3.3 基础程序

设置应用程序后，在“基础程序”下选择您喜欢的程序。您可以立即播放预设，或将其上传到插槽（1-5）以备将来使用




按下此图标即可播放预设。

按下此图标，将程序上传到设备的某个插槽中。

3.4 选择模式和插槽

无需使用应用程序即可畅玩已上传至老虎机的程序。要选择已上传至老虎机的不同程序，请执行以下操作：




3.4.1 频率库



3.4.2 插入频率和频率颜色



插入频率



按下此图标输入您自己的频率，然后点击“确认”。

点击调色板图标选择所需的颜色。使用滑块调整颜色深浅，然后点击“确认”。


频率 颜色



点击此图标即可将您喜欢的频率上传到频率槽。上传后，您即可离线畅玩该频率。

3.5 高级程序

高级程序允许用户将曼陀罗魔杖与曼陀罗扫描功能配合使用，还可以创建自己的自定义程序并选择颜色。



请在此处输入您自己的频率，以便将其添加到您的自定义程序中。




用户可以通过点击自定义频率来设置时间、选择颜色、编写描述或删除个人频率。

按下此图标保存创建的程序。给程序命名，然后按“确认”。







3.5.1 Mandala Scan

要使用 Mandala Scan，请先通过蓝牙进行配对。点击“设置”图标，选择“设置 Mandala Scan”，然后选择显示的序列号进行连接。



3.5.2 智能扫描

智能扫描功能会扫描您的身体，找到最适合您的频率。扫描结果显示的是您身体当前所需的频率。您可以播放扫描结果，并将其上传到您的曼陀罗魔杖。。






点击此图标可将结果保存到自定义程序中。您可以在此处为程序命名，它将显示在库页面中。



点击此图标播放扫描结果。

按下此图标，将扫描结果上传到曼陀罗魔杖插槽。

3.5.3 频率扫描



选择要扫描的频率。您可以添加多个类别。按“添加所选内容”。




按下此图标，将扫描结果上传到曼陀罗魔杖插槽。

点击此图标可将结果保存到自定义程序中。您可以在此处为程序命名，它将显示在库页面中。

点击此图标播放扫描结果。

3.5.4 自定义程序




这是频率列表。用户可以选择所需的频率，然后点击“添加所选频率”。

按下此图标保存您的自定义程序。

输入自定义程序的名称，然后按“确认”。

3.6 音频频率

将设备屏幕切换至音频模式。将耳机或扬声器连接至曼陀罗魔杖，然后在蓝牙设置中将曼陀罗魔杖音频蓝牙与设备配对。按下“XFW-BT”按钮进行连接。听到耳机中的提示音后，即可开始播放来自任何音乐平台的疗愈音乐。请务必将音量调至较高位置，以便能够看到闪烁的色彩。



故障解决方法

设备无法开机

- 电池电量低。请为设备充电。

无法连接应用程序

- 请确保曼陀罗魔杖屏幕处于蓝牙模式。



免责声明

Light Mandalas产品旨在作为能量支持工具，帮助您放松身心、缓解压力、提升幸福感。它们并非医疗器械，不能替代专业的医疗治疗或建议。

任何关于使用我们产品的体验或评价均反映个人感受，并不保证一定有效。由于个人能量和情绪状态各不相同，用户可能会体验到不同的效果，包括敏感度增加或不适感。使用我们的产品，即表示您承认所有后果均由您自行承担。

Light Mandalas Co., Ltd.（泰国）不对因使用产品而可能产生的任何意外后果、不适或伤害承担责任。如有任何健康问题，请在使用我们的产品前咨询医疗专业人士。

如有任何疑问，请联系我们以获得进一步支持。

光之曼陀罗有限公司（泰国总部）：

- 光之曼陀罗官网: www.light-mandalas.com
- 邮箱: info@light-mandalas.com
- Instagram: @mandalawave9
- YouTube频道: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- 微信: Light Mandalas 光之曼陀罗
- 技术支持邮箱: cservice@light-mandalas.com