




คู่มือการใช้งาน Mandala Resonator



กรุณาอ่านคู่มือก่อนใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 6.0

อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2569

1. ข้อควรทราบทั่วไป

1.1 คุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

Mandala Resonator เป็นอุปกรณ์ปรับความสมดุลพลังงานชั้นสูง ที่ใช้สเกลาร์พลังงาน (scalar energy) พลาสมาไดนามิกส์ (plasma dynamics) และการสั่นของขดลวดไบฟีลาร์ (bifilar coil resonance) เพื่อสร้างความสมดุลและความเสถียรในพื้นที่ ช่วยลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และส่งเสริมการไหลเวียนพลังงานตามธรรมชาติ สำหรับบ้าน สำนักงาน และพื้นที่สุขภาพ

ด้วยแอป Mandala Resonator คุณสามารถเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปหรือปรับแต่งเองได้ สำหรับการผ่อนคลาย เพิ่มสมาธิ และการนั่งสมาธิ รวมถึงเชื่อมต่อกับ Mandala Scan เพื่อปรับพลังงานในพื้นที่ให้เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความถี่สูงและสมดุล

Mandala Resonator ของคุณผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด พร้อมใช้งานเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมของคุณให้มีความกลมกลืนและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสง เพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB, LED UV-C, PCB Bifilar Coil และ PCB Scalar Coil

1.3 ข้อเตือนด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อเปิดกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยในคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้ น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ

1.4 การรับประกัน

- Mandala Resonator มีการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทันที
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจาก:

- การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย
- การดัดแปลงหรือการถอดแยกชิ้นส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
- หากต้องการซ่อมแซมจากการใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องหากพบความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ห้ามแกะหรือดัดแปลงเครื่อง
- เก็บในที่แห้ง ห่างจากฝน ความชื้นสูง ความร้อน และฝุ่น

1.6 การดูแลรักษา

- รักษาความสะอาดของเครื่องเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกสำหรับทำความสะอาด
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

- Mandala Resonator 1 เครื่อง
- สาย USB Type-C
- อะแดปเตอร์
- ลูกแก้วทรงพีรามิด
- กล่องบรรจุ



2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 รายละเอียด


ชื่อผลิตภัณฑ์:	Mandala Resonator
วัสดุตัวเครื่อง:	ABS, อะคริลิก, แก้ว
แหล่งจ่ายไฟ:	อะแดปเตอร์ 5V / 2A (Type-C USB)
แรงดันใช้งาน:	5V DC
ความถี่สัญญาณ:	1Hz – 25 MHz
ความถี่เสาอากาศ PCB:	2.4GHz
ลำโพง:	8 โอห์ม /1.5W
ไฟ:	Led RGB และ LED UV-C
การเชื่อมต่อ:	Bluetooth 5.0
ความยาว:	123.20 มม.
ความกว้าง:	123.20 มม.
ความสูง:	93.86 มม.
น้ำหนัก:	540 กรัม.

2.2 ภาพรวมและการทำงาน



2.3 คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน

- ต่อสาย USB-C ระหว่างตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ 5 VDC จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์ 5 VDC เข้ากับปลั๊กไฟ
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: RS-XXXX
- หากต้องการปิดเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟ หรือ สาย USB-C ออก




ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟนั้นเป็น 5V 2A DC

3. แอปพลิเคชัน Mandala Resonator (มีทั้งหมด 11 ภาษาให้เลือก)


3.1 การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

แอป Mandala Resonator พร้อมให้ดาวน์โหลดบน iOS และ Android ดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับ iOS หรือ Google Play Store สำหรับ Android สำหรับผู้ใช้ในประเทศจีน กรุณาดาวน์โหลดจาก [Light Mandalas Applications & Downloads](#)


App Store (iOS)



Play Store (Android)




3.2 การจับคู่บลูทูธกับแอปพลิเคชัน



แตะไอคอน "Settings" ที่มุมขวาล่าง จากนั้นเลือก "Set Up Mandala Resonator" แอปจะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง เลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

3.3 โปรแกรมหลัก

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมหลัก




พื้นฐานตัวเครื่องจะทำงานตามโปรแกรม 15 โปรแกรม โดยเริ่มทำงานตั้งแต่โปรแกรมที่ 1-15 นไปเรื่อย ๆ

- ในแอปพลิเคชัน จะมี Basic Program ต่าง ๆ เช่น Harmonizing, Meridian Clock, Energy Transfer และ Volume ที่ทำหน้าที่ปรับระดับเสียง


3.4 Custom Program

Custom Program หรือ "Preset" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าความถี่โดยใช้ไลบรารีหรือความถี่ของตนเอง ผู้ใช้สามารถรวมความถี่ต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมส่วนตัว

3.4.1 Advanced Setup




3.4.2 Custom Frequency



3.5 Mandala Scan



ในการใช้ Mandala Scan ให้จับคู่ผ่านบลูทูธก่อน และที่ไอคอน "Settings" เลือก "Set Up Mandala Scan" และเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อ



เลือก "Advanced Setup" แล้ว
กดไอคอน "Mandala Scan" หลัง
การจับคู่บลูทูธเรียบร้อยแล้ว
ท้ายสุดกด "Next"



3.5.1 Smart Scan

Smart Scan จะวิเคราะห์ร่างกายของคุณและระบุความถี่ที่เหมาะสมที่สุดกับความถี่ความต้องการของร่างกายในเวลา



คลิกไอคอนนี้เพื่อ
อัปเดตผลการ
สแกนหรือค่าความถี่
ไปยัง Mandala
Resonator
คลิกไอคอนนี้เพื่อ
บันทึกผลสแกน

3.5.2 Select Library



เลือกไลบรารีที่
ต้องการสแกน จากนั้น
คลิก "Add Selected"
เพื่อเริ่มการสแกน



คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลสแกน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Mandala Resonator เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้.

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์.

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com